

# LeiKoSi Leiterkopfsicherung


## Gebrauchsanleitung

*Sehr geehrte Kundin,  
sehr geehrter Kunde,  
vielen Dank für den Kauf  
unserer Leiterkopfsicherung.*

*Wir bitten Sie, dieses Merkblatt  
sorgfältig durchzulesen und  
folgende Hinweise unbedingt  
zu beachten!*

**Qualität und Kundenzufriedenheit  
stehen bei uns an erster Stelle!**

Damit Sie möglichst lange Freude  
an Ihrer Leiterkopfsicherung haben,  
bitten wir Sie folgende Schritte vor  
der ersten Inbetriebnahme  
durchzuführen:




1. Lösen Sie die seitlichen Sternschrauben leicht und überprüfen Sie ob der Bügel mit den U-Profil sich leicht in den Gleitschienen bewegen lässt.  
*Tip:* Sprühen Sie die Gleitschienen gelegentlich leicht mit einer Gleithilfe wie z.B. Maschinenöl ein.

2. Ziehen Sie die beiden seitlich zugänglichen Muttern der Sperrriegel jeweils so fest an, dass die Rollen der Anstellwinkelkontrolle sich noch leichtläufig drehen können. Überprüfen Sie in regelmäßigen Abständen (entsprechend der Nutzungshäufigkeit) den Sitz der Muttern und ziehen diese ggf. wie oben beschrieben nach.

Halten Sie alle beweglichen Teile stets von Verunreinigungen frei. Reinigen Sie die Leiterkopfsicherung regelmäßig. Reiben Sie die vollständig getrocknete Leiterkopfsicherung nach der Reinigung mit einem Tuch und ein wenig geeignetem Öl (z.B. Maschinenöl) ab. Bewahren Sie die Leiterkopfsicherung immer an einem trockenen Ort auf.

### Benutzungs- und Montagehinweise

1. Stecken Sie zunächst die vier Auflage-Schutzgummis auf die Anlegestange.



(Auflageschutz ist als Zubehör separat erhältlich)


2. Öffnen Sie jetzt die beiden Sternschrauben an den Seiten.




3. Die U-Profile müssen sich in den Gleitschienen leichtgängig bewegen.




4. Entfernen Sie die Bolzen und greifen Sie die LeiKoSi wie hier gezeigt.



5. Stecken Sie die Leiterkopfsicherung mit den U-Profilen von hinten auf die gewünschte Sprosse und sichern Sie diese mit den Bolzen. Achten Sie darauf dass die Bügel der Bolzen geschlossen sind.



6. Nun können Sie die Leiter an der gewünschten Stelle mit Ihrer LeiKoSi verankern. Im Bild wird das Beispiel an der Dachrinne gezeigt.



Weiter Informationen und einen detaillierten **Montage Video-Clip** finden Sie unter:

[www.leikosi.de](http://www.leikosi.de)  
oder einfach  
den QR-Code  
Scannen!



Bei Fragen oder Anregungen  
erreichen Sie uns unter:  
E-Mail: [info@leikosi.de](mailto:info@leikosi.de)  
Telefon: 0631/41477716